


Venus WF-300

Zwei Drähte Audio-Gegensprechanlage



① Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren sie das Handbuch für spätere Verwendung auf

1. Produktbeschreibung

Dieses Produkt kann zum Anrufen, Intercomen und Entsperrern verwendet werden. Es ist ein Produkt, das sich sehr gut für Einfamilienhäuser, Villen, Hotels, Büros und kleine Gebäude usw. eignet und Ihnen den kombinierten Vorteil von Sicherheit und Komfort

2. Eigenschaften


- 1.Keine Strahlung, geringer Stromverbrauch
- 2.Freigabefunktion des elektrischen Schlosses
- 3.Zweidrahtige Twisted-Pair-Verbindung ohne Polarität
- 4.Einfache Wandmontage
- 5.Funktion für inneren Anruf
- 6.Bis zu 4 Geräte parallel schalten

3. Sicherheitshinweise


- 1.Drücken Sie die Produkte nicht zusammen, stürzen Sie sie nicht ab und lassen Sie sie nicht fallen
- 2.Installieren Sie das Innengerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
- 3.Verwenden Sie die Produkte unter barrierefreien und störungsfreien Bedingungen
- 4.Um Schäden zu vermeiden, installieren Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen an der Wand

4. System Installation

- 1.Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand
- 2.Befestigen Sie die Geräteverkleidung an der hinteren Abdeckung
- 3.Befestigen Sie die Platte mit der mitgelieferten Schraube von unten



5. Tastenerklärung



Anleitung zum Anschließen von Ports:

1. BUS-Anschluss: Schließen Sie den Zweidraht-BUS an
2. J4 DIP-Schalter: Bit 1-5 dienen zur Einstellung des Zimmernummerncodes. Bit 6 ist die Videoanpassungseinstellung; Bit 7 dient zur Einstellung der Haupt- und Nebeneinheit.

































6. Anweisungen

Bedienung der Funktionstasten

- a) Wenn das Außengerät anruft, klingelt dieses Gerät "Ding-Dong". Drücken Sie die Sprechaste (🔊) um zu antworten und später die Sprechaste (🔊) zu drücken erneut, um die Kommunikation zu beenden.
- b) Wenn sich das Gerät im Kommunikationszustand befindet, drücken Sie die Türöffnertaste (🔓) um das Schloss zu lösen.
- c) Halten Sie im Standby-Zustand die Sprechaste (🔊) gedrückt für 3 Sekunden, um einen inneren Anruf zu starten. Die Innengeräte mit derselben Zimmernummer klingeln. Drücken Sie die Sprechaste (🔊) sprechen.
- d) Halten Sie im Standby-Zustand die Taste (🔊) 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen „Di“-Ton hören. Lassen Sie dann die Taste los und es wird eine Kommunikation mit dem Außengerät aufgebaut. In dieser Situation können Sie dem Außengerät zuhören oder mit ihm sprechen und erneut drücken (🔊), um die Kommunikation zu beenden.
- e) Nicht stören-Modus: Drücken Sie im Standby-Modus zum Aktivieren die Taste (🔕) 10 Sekunden lang.

Funktion zur Bearbeitung der Raumnummer

Benutzer können den DIP-Schalter verwenden, um die Adresse von 1 bis 32 gemäß der folgenden Tabelle zu bearbeiten

Codierung der Schiebeschalter	Teilnehmer Adresse	Codierung der Schiebeschalter	Teilnehmer Adresse	Codierung der Schiebeschalter	Teilnehmer Adresse
	Adresse 01		Adresse 12		Adresse 23
	Adresse 02		Adresse 13		Adresse 24
	Adresse 03		Adresse 14		Adresse 25
	Adresse 04		Adresse 15		Adresse 26
	Adresse 05		Adresse 16		Adresse 27
	Adresse 06		Adresse 17		Adresse 28
	Adresse 07		Adresse 18		Adresse 29
	Adresse 08		Adresse 19		Adresse 30
	Adresse 09		Adresse 20		Adresse 31
	Adresse 10		Adresse 21		Adresse 32
	Adresse 11		Adresse 22		

Auswahl der Haupt- und Untereinheit

Das Bit7 des J4 dient zur Auswahl der Haupteinheit und der Untereinheit. Als Haupteinheit

einstellen:  als Untereinheit eingestellt: 

Bitte beachten Sie, dass in einem Haushalt nur ein Gerät als Hauptgerät eingestellt werden kann.

7. Technische Daten

Sprechzeit	60s
Energieverbrauch	Standby<1W, working<5W
Arbeitstemperatur	-10°C - +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10%~90% (RH)
Verdrahtung	2-Draht verdreht (Twisted-Pair-Kabel)